

# Verarbeitungshinweise

## für Ruber Klinker Fassadenplatten

### 1. Verarbeitung:

Vollflächiges Kleben auf festen, staubfreien, trockenen und glatten Untergründen.  
Kleber mit 3 mm Zahnpachtel auf die Wand auftragen.  
Nur Ruber Klinker Spezialkleber verwenden, sonst entfallen Garantieansprüche.

### 2. Vorbehandlung der Untergründe:

#### Innenwände:

Kleben auf alle festen Untergründe, festsitzende Tapete braucht nicht entfernt werden.

#### Außenwände: Aluminium

Entfetten und mit Haftvermittler vorbehandeln

#### Außenwände: Faserzement

Farbrückstände und Schmutz entfernen, Stoßfugen nicht überkleben.

#### Außenwände: Bimsbeton

mit Trockenspachtel überspachteln.

#### Außenwände: Gasbeton

mit Tiefengrund vorbehandeln, unebene Stellen spachteln

#### Außenwände: Holz

Verwendung kaum möglich, da Gefahr der Ribbildung besteht

#### Außenwände: Mauerwerk

Vorher unebene Stellen und Fugen ausspachteln

#### Außenwände: Metall

Vorher entrostet und mit Rostschutzmittel behandeln

#### Außenwände: Putz

Putz muß trocken und fest sein, bei Rauputze vorher glatt spachteln, Risse mit Putzgewebe überspachteln

#### Außenwände: Schüttbodyeton

Schalungsöl mit Betonreiniger entfernen, Unebenheiten mit Trockenspachtel glätten